



by Minirooftop

BreezeHub afstandsbediening uitleg



**Jouw BreezeHub
bedienen via
de afstandsbediening**

Het gebruik van de afstandsbediening

Hou voordat u begint rekening met het volgende

- Bij het eerste gebruik, plaats de batterij en zorg ervoor dat de Plus-Min correct is aangesloten.
- Zorg ervoor dat de afstandsbediening zonder enige belemmering op de signaalontvanger is gericht; laat de afstandsbediening niet vallen en gooi er niet achteloos mee; er mag geen vloeistof in de afstandsbediening vloeien; leg de afstandsbediening niet in de buurt van voorwerpen met een hoge temperatuur of op een plaats die blootgesteld is aan direct zonlicht of sterk licht.
- Als de afstandsbediening niet werkt, plaats de batterijen er dan weer in nadat u ze er 30 seconden uit hebt gehaald. Als de afstandsbediening nog steeds niet werkt, vervang dan de batterijen. De onbruikbare batterijen moeten worden weggegooid volgens de geldende nationale voorschriften.
- Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen of batterijen van verschillende types door elkaar, anders werkt de afstandsbediening niet.
- Als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt, dient u de batterijen eruit te halen om te voorkomen dat de afstandsbediening wordt beschadigd door de gelekte vloeistof.

Let op! Deze airconditioner is alleen voor koeling geschikt ondanks de vermelding van het “warmte” symbool op de afstandsbediening.

De afstandsbediening uitgelegd


Voor het installeren van de BreezeHub leveren wij een aantal losse elementen bij. Deze stellen wij hierbij aan u voor.

Het display



- 1** Signaal verzenden indicator
- 2** Operatie modus indicator
(auto, koeling, drogen, ventilator, warmte)
- 3** Timer indicator
- 4** Ventilatorsnelheid indicator
- 5** Slaapmodusindicator
- 6** Turbo indicator

De knoppen



1 Selecteer modus

Let op modus verwarming werkt niet.

2 Aan/Uit knop

3 Quiet

Stille modus alleen in koelingsmodus.

4 Eco

Druk op ECO om de ECO-modus te starten, druk ECO nogmaals in om hem te stoppen.

5 Health

Niet beschikbaar.

6 Temp

Temperatuur verhogen.

7 Speed

Selecteer ventilatorsnelheid (auto, laag, middel, hoog)

8 Temp

Temperatuur verhogen.

9 TA/TS

Niet beschikbaar.

10 A Clean

Niet beschikbaar.

11 Display

Display aan of uit.

13 Timer

Elke klik is 1 uur extra.

12 Turbo

Aan/uit krachtige functie.

14 Sleep

Display gaat uit, BreezeHub draait op lage snelheid.